


9. Mietparkerkontrollsystem / Magnetic Card System

- **MKS 100**
- **MPK 100**



DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
Faluner Weg 3 • D-24109 Kiel
Tel. (0431) 53 36-0 • Fax (0431) 53 36-260
email: sales@designa.de • www.designa.de

Technische Änderungen vorbehalten


DESIGNA

SOLUTIONS FOR PARKING



9. Mietparkerkontrollsystem / Magnetic Card System	1
9.1. Geräteansicht	3
9.2. Gehäuse / casing	4
9.2.1. Gehäuseteile / casing parts	4
9.2.2. Frontplatten / front panels	5
9.3. Elemente im Gehäuse / parts in casing	5
9.3.1. Heizsystem / heating system	5
9.4. Elemente in der Frontplatte / parts in the front panel	6
9.4.1. Schließsystem / locking system	6
9.4.2. Schließmechanismus / lock mechanism	6
9.4.3. Wechselsprechanlage / intercom unit	6
9.4.5. Schreib – Lese – Einheit / write – read unit	7

9.1. Geräteansicht



Heizsystem / heating system
Kapitel / chapter 9, Seite / page 5

Schließmechanismus / lock mechanism
Kapitel / chapter 9, Seite / page 6


Schreib – Lese – Einheit / write – read unit
Kapitel / chapter 9, Seite / page 7

Wechselsprechanlage / intercom unit
Kapitel / chapter 9, Seite / page 6

Schließsystem / locking system
Kapitel / chapter 9, Seite / page 6

9.2. Gehäuse / casing

9.2.1. Gehäuseteile / casing parts



Frontplatten / front panels
Kapitel / chapter 9, Seite / page 5

Standsäule
pillar casing
2 710 650 180


9.2.2. Frontplatten / front panels

Folgende Standard -Frontplatten sind als Ersatzteil erhältlich /
The following standard - front panels are as spare part available:

MPK 100	<p>für Codekartenleser, Münzprüfer und Wechselsprecheinr. for code card reader, coin validator and intercom substation 2 710 650 068</p> <p>für Münzprüfer und Wechselsprecheinrichtung for coin validator and intercom substation 2 710 650 075</p> <p>für Codekartenleser und Wechselsprecheinr. for code card reader and intercom substation 2 710 650 161</p> <p>für Codekartenleser und Münzprüfer for code card reader and coin validator 2 710 650 068</p>
MKS 100	<p>für Türöffner TÖFF 100 mit Wechselsprecheinr. for door opener TÖFF 100 and intercom substation 2 710 650 192</p> <p>für Türöffner TÖFF 100 for door opener TÖFF 100 2 710 650 197</p> <p>für Türöffner TÖFF 100 und Münzprüfer for door opener TÖFF 100 and coin validator 2 710 650 198</p>

9.3. Elemente im Gehäuse / parts in casing**9.3.1. Heizsystem / heating system**

	<p>Heizung heater 7 223 102 300</p>
	<p>Thermostat thermostat 7 223 102 403</p>

9.4. Elemente in der Frontplatte / parts in the front panel

Scharnier
hinge
7 205 217 700

Ankerseil
rope
2 741 001 065

Lautsprecher
speaker
7 232 152 600

Taster
button
4 003 070 556

Schloß
key lock
7 205 004 800

9.4.1. Schließsystem / locking system


	Schloß key lock 7 205 004 800
--	--

9.4.2. Schließmechanismus / lock mechanism

	Scharnier hinge 7 205 217 700
	Ankerseil rope 2 741 001 065


9.4.3. Wechselsprechanlage / intercom unit

	Lautsprecher speaker 7 232 152 600
	Taster button 4 003 070 556

9.4.4. Schreib – Lese – Einheit / write – read unit

Türoffner TÖFF 100 kpl. ,
manueller Magnetkartenleser, ;Mittelspur
door opener TÖFF 100 compl.,
manual magnetic card reader, middle track
1 710 850 016

Türoffner TÖFF 100 kpl. ,
manueller Magnetkartenleser, ;Seitenspur
ISO2
door opener TÖFF 100 compl.,
manual magnetic card reader, side track
ISO2
1 710 850 017



FBG TÖFF-Controller
pcb TÖFF controler
2 750 100 002

FBG TÖFF
pcb TÖFF
2 710 850 214

Ticketführung Mittelspur mit Magnetkopf
ticket guide for middle track, with magnetic
head
2 710 850 224

Ticketführung Seitenspur mit Magnetkopf
ticket guide for side track, with magnetic head
2 710 850 228

Transformator Typ GT 3148
nur mit Abschirmblech
transformer typ GT 3148
only with shielding plate
2 710 850 237